FIXCOLOR

Signálne slovo

Nebezpečenstvo

Nebezpečné látky

ethyl-acetát

Štandardné vety o nebezpečnosti

H222 Extrémne horľavý aerosól.

H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závrate.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.

P211 Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo iných zdrojov zapálenia.

P251 Neprepichujte ani nespaľujte ani po použití.

P261 Zabráňte vdychávaniu aerosólov.

P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.

P302+P352 PRI KONTAKTE S KOŽOU: Omyjte veľkým množstvom vody.

P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyjmite kontaktné šošovky, sú-li nasadené a pokiaľ sa dajú ľahko vyjať. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337+P313 Pretrváva-li podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrovanie.

P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C.

P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním v zbernej stanici nebezpečných odpadov.

Doplňujúce informácie

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanú kožu.

Zloženie: ethyl-acetát, methyl-metakrylát

